
PIANO TERRA
PIANO 1°PIANO
PIANO COPERTURA
INSTALLARE IN CAMERA DI CALDAIA
-DISTANZE PER LA MANUTENZIONE
-VEDI PAG 3 DEL MANUALE
-VASO D'ESPANSIONE
INSTALLARE IN POSIZIONE ORIZZONTALE
-VASO D'ESPANSIONE
-VALVOLA DI SICUREZZA
INSTALLARE IN POSIZIONE VERTICALE
-VASO D'ESPANSIONE
-VALVOLA DI SICUREZZA
INSTALLARE IN POSIZIONE ORIZZONTALE
-VASO D'ESPANSIONE
-VALVOLA DI SICUREZZA
ACQUA CALDA 70°
Temp. Max. 70°C
ACQUA FREDDA
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO
RITORNO DA IMPIANTO
MANDATA A IMPIANTO
USCITA 2 PIANO RIALZO LATO SINISTRO
USCITA 1 PIANO RIALZO LATO SINISTRO
USCITA 2 PIANO RIALZO LATO DESTRO
USCITA 1 PIANO RIALZO LATO DESTRO
GIUNTO DI RACCORDO
ACCUMULATORE
GIUNTO DI RACCORDO
ACCUMULATORE
GIUNTO DI RACCORDO
ACCUMULATORE